

Instructie voor gebruik en onderhoud van zwembad bij aanwezigheid (gasten)

- Het zwembad wordt 1 a 2 dagen voor er gasten komen klaar gemaakt voor gebruik. En wekelijks komt iemand langs om de het water te checken.

Dekzeil

- Bij aankomst tref je een drijvend (bubbeltjesplastic) dekzeil in het zwembad.



- Er zullen waarschijnlijk allerlei insecten op liggen. Dit dekzeil is het meest diervriendelijk want de meeste beestjes kunnen er uitkomen en blijven in ieder geval op het zeil.
- Dit zeil op het water laten als er niet gezwommen wordt: het warmt het water op én voorkomt 'rommel' in het zwembad.
- Graag goed opletten bij het oprollen van het zeil: geen plooiën en recht houden, dus niet schuren langs de rand van het zwembad!!
- Op gezette tijden zal automatisch de pomp aangaan. Je kan dan gewoon doorzwemmen.

Onderhoud

- Dagelijks blad of ander vuil met het schepnet weghalen: probeer het zwembad schoon te houden.

Veel zwemplezier!